



INSTELLING KOELWAGEN

OPSTARTEN

- Druk op **ON** om de koelgroep te starten.
Bij het starten wordt de streef temperatuur weergegeven.

STREEFTEMPERATUUR AANPASSEN

- Druk op **SET** en vervolgens op **+ of -** om de temperatuur aan te passen.
- Druk nogmaals op **SET** om de ingestelde temperatuur te bevestigen.

UITSCHAKELEN

- Druk op **OFF** vooraleer de stroom uit te schakelen.

STROOMONDERBREKING

- Na een stroomonderbreking dient de unit opnieuw opgestart te worden.

Bij problemen kan u ons bellen op **056 72 52 82**

verhuur feestmateriaal • koeling • toiletwagens • springkastelen