

Gebruiksaanwijzing Tapinstallatie

ALGEMEEN

1. De stekker nooit wijzigen.
2. Bij gebruik van verlengdraden, moeten deze met aarding zijn en min. 2,5² dik zijn.

ONDERRICHTINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET TOESTEL

1. De kuip tot boven de serpent of de overloop vullen en erop letten geen water op de roerder en de elektrische draden te gieten.
2. Schakel het toestel op het net, vier uur vóór gebruik (220 volt - éénpolig + aarding- 16 ampère).
3. De ontspanner op de co² fles vastdraaien.
4. De ontspanner regelen tussen 2,2 en 2,5 kg.
5. Rubberen darm van ontspanner en plastic darm van het toestel aan de tapkop aankoppelen.
6. De steekkraan op het vat vastmaken- stopkraan gesloten.
7. De co² kraan van de ontspanner opendraaien.
8. De stopkraan opendraaien die zich op de steekkop bevindt.
9. Indien het apparaat gedurende enkele dagen gebruikt wordt, niet vergeten de druk dicht te zetten bij elke sluiting.

ONDERRICHTINGEN NA HET GEBRUIK VAN HET TOESTEL

1. Tewerk gaan in omgekeerde richting als bij het in gebruik nemen.
2. Ledigen van de kuip.
3. Het toestel noch schuin houden noch kantelen voor het ledigen.

CONTACT

Technische Dienst - 0475/ 36 19 72